

R199ER

BY FLASH  STRIKE

1. ODŠROUBUJ
/ UNSCREW



2. NABÍJ KAPSLI
/ LOAD CAPS




3. VLOŽ
/ INSERT



4. ZAŠROUBUJ
/ SCREW



5. NATÁHNI
/ PULL



6. HOĎ!
/ THROW




Granát je určený výhradně k airsoftové hře. Za případné škody na zdraví či majetku nenese výrobce odpovědnost.
Určeno osobám starším 18 let. Granát nesmí být házen na osoby ani zvířata.

The grenade is intended exclusively for airsoft games. The manufacturer is not liable for any damage to health or property. Intended for persons over 18 years of age. The grenade must not be thrown at people or animals.

MOLLE HOLSTER


1. ZAŠROUBUJ / SCREW



2. NAHOŘE / UP



3. DOLE / DOWN



VÝMĚNA SPOUŠTĚ / TRIGGER REPLACEMENT

V případě opotřebení spouště je možnost výměny za nový díl.

If the trigger wears out, it can be replaced with a new part.



MOLLE HOLSTER
PART NO. FSR0006



SPOUŠŤ / TRIGGER
PART NO. FSR0010



ZÁSOBNÍK / MAGAZINE
PART NO. FSR0007



KAPSLE / CAPS
PART NO. FSR0008



**VIDEO PRESENTATION
AND INSTRUCTIONS**

